



shop.tso.ua

tso.company@gmail.com

instagram.com/tso_company/

facebook.com/tsocom/

вул. Нетіченська 25-А, м. Харків, 61010

+380 (57) 719-22-57, +380 (50) 325-21-00

+380 (68) 886-26-26, +380 (93) 704-29-96

+380 (67) 546-53-05

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ

ДЛЯ ВИРОБІВ: МАГНІТНО-КРЕЙДОВА ДОШКА, МАГНІТНО-МАРКЕРНА ДОШКА, ФЛІПЧАРТ, ПОВОРОТНА ДОШКА, НАСТІЛЬНА ДОШКА, ШТЕНДЕР, МОЛЬБЕРТ, ДИТЯЧИЙ НАБІР ДЛЯ МАЛЮВАННЯ.

1. ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- не можна дошки кидати, вставати на них ногами, сідати, класти на них будь-які важкі предмети, коробки;
- не можна перевозити у горизонтальному положенні з укладанням зверху предметів, які можуть пошкодити картонну упаковку виробу;
- необхідно стежити, щоб з дошкою не стикалися гострі предмети;
- під час завантаження, розвантаження або транспортування не можна піддавати дошки дії атмосферних факторів: дощ, сніг, надмірні температури (нижче -25°C і вище $+85^{\circ}\text{C}$). Усе це може привести до деформації дощок, оскільки 50% компонентів дошки складається з матеріалів, які піддаються деформуванню під дією атмосферних факторів. Не можна допускати різких температурних коливань: після перебування на морозі нерозпаковані дошки повинні відлежатися як мінімум добу в горизонтальному положенні при температурі від $+15^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$ при відносній вологості 60%.

2. ЗБЕРІГАННЯ:

- дошки повинні зберігатися в сухому провітрюваному приміщенні;
- дошки не можна тримати поруч (ближче 1м) із джерелом тепла (батареєю, вентиляцією гарячого повітря, під прямими проміннями сонця і так далі) або холоду (поряд з вуличними дверима, воротами, кондиціонерами);
- дошки повинні складатися на палеті вертикально за допомогою підпор;
- розпаковані дошки, а також ті, що окремо лежать, не можна піддавати різким перепадам температури (15°C);
- збереження дощок на складі має бути в діапазоні температур від $+15^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$ при відносній вологості 60%;
- зберігати у не доступному для дітей місці.

3. СПОСІБ МОНТАЖУ:

Учбові дошки ТОВ «Компанія ТСО» виготовлені так, що монтаж передбачає кріплення дощок як на простих поверхнях стін (цегла, бетон, гіпсокартон), так і на складних (криві стіни, пухка штукатурка, панелі). Для цього ми передбачили різні види монтажних комплектів і способів монтажу (вся інформація знаходиться у вкладиші, згідно типу Вашої дошки).

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

- дошку необхідно оглянути на наявність пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно звернутися в нашу службу якості і не використовувати дошку до прийняття рішення про гарантійний випадок;
- після доставки дошки в приміщення, де вона буде використовуватися, необхідно, щоб дошка полежала горизонтально на плоскій поверхні до того моменту, поки температура дошки зрівняється з температурою навколишнього середовища;
- в основі своєї дошка складається з матеріалів, які піддаються деформуванню; у зв'язку з цим допускається можливість незначної деформації дошки. Така деформація не є фабричним браком. Після монтажу дошки до стіни вона через деякий час набуде первинної форми;
- дошка повинна монтуватися до стіни згідно з інструкцією по монтажу;
- після закінчення монтажу необхідно видалити залишки захисної плівки з дошки;
- кожна дошка має бути оброблена перед її першим використанням рідиною для миття вікон (спиртовмісною) з метою видалення залишків клею від захисної плівки;
- по магнітно-крейдовим дошкам потрібно писати тільки крейдою без вмісту абразивних часток (пісок, камінці, і т.і.) (як правило на упаковці є напис "Шкільний", "Для шкільних дощок", т.п.). Перед використанням нової крейди її необхідно випробувати на невеликій ділянці дошки з краю. У випадку появи подряпин слід замінити крейду.
- по магнітно-маркерним дошкам потрібно писати тільки призначеними для цього маркерами (сухого стирання, на водній основі. **УВАГА: не перманентні!**). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати маркери, в яких наповнювач закінчується, ознакою чого може бути нечіткі лінії, які стираються з надмірним зусиллям;
- для витирання маркера з дощок застосовувати тільки спеціальні губки для маркерних дощок. При використанні губки необхідно слідкувати щоб на її поверхню яка стирає не потрапляли абразивні частки (пісок, камінці, ін.) Перед використанням нової губки її необхідно випробувати на невеликій поверхні дошки з краю. У випадку появи подряпин слід змінити губку;
- для більш тривалого використання шкільної дошки рекомендується раз на тиждень витирати дошку, застосовуючи засоби для чищення маркерних дощок. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ агресивні розчинники, ацетони;
- будь-яку шкільну дошку слід очистити під кінець робочого дня від крейди / стерти маркерні написи; це подовжить термін служби дошки. Не залишайте дошки з написами, якщо це не є необхідністю.

ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!